

WIITHINK WTB-797DAB SYSTEMEINSTELLUNGEN

Im FM-/DAB-Modus gibt es ein Optionsmenü.

Halten Sie [MENU] (4) gedrückt, um auf die Optionen zuzugreifen.

Navigieren Sie mit [TUNE +/-] (5/6) durch die Optionen.

Drücken Sie [ENTER] (3), um eine Option auszuwählen.

DRC (Dynamic Range Compression): Diese Funktion reduziert die Unterschiede zwischen den lautesten und leisesten Audiosignalen.

PRUNE: Entfernt alle ungültigen Sender, die in der Senderliste mit einem „?“ vor dem Sendernamen gekennzeichnet sind.

Im Menü **SYSTEMEINSTELLUNGEN** können Sie wählen:

ZEIT: (Bestätigen Sie jeweils mit [ENTER] (3))

Halten Sie [MENU] (2) gedrückt, um ins Menü zu gelangen.

Wählen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) „Systemeinstellungen“.

Bestätigen Sie mit [ENTER] (3).

Wählen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) „Datum/Uhrzeit einstellen“.

Stellen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) die Stunde ein.

Stellen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) die Minute ein.

Stellen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) das Datum ein.

12/24-Stunden-Format: Wählen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) 12 oder 24 Stunden.

Datumsformat: Wählen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ.

ALARM:

Wählen Sie Alarm 1 oder 2.

Drücken Sie [ENTER] (3), um den Alarm-Assistenten zu starten.

Wählen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) „Ein oder Aus“.

Bestätigen Sie mit [ENTER] (3).

Navigieren Sie mit [TUNE +/-] (5/6), bestätigen Sie mit [ENTER] (3).

Wählen Sie: Alarm EIN, Häufigkeit (täglich, einmal usw.), Weckzeit, Quelle (Summer/DAB/FM), Lautstärke, Dauer (15/30/45 usw.).

Nach Auswahl des Alarms EIN bestätigen Sie alle vorherigen Einstellungen.

Alarm im Standby-Modus ein-/ausschalten: Drücken Sie im Standby-Modus [EQ/RPT] (10), um die Alarme ein- oder auszuschalten.

SLEEP:

Im EIN-Modus ins MENU gehen, SLEEP-Einstellung wählen. Sie können 15/30/45/60/90 Minuten wählen, mit [ENTER] (3) bestätigen.

Auto-Update:

Wählen Sie, ob das Radio Datum/Uhrzeit aktualisieren soll.

Mit [TUNE +/-] (5/6) wählen: Von beliebig/DAB/FM oder kein Update.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG:

Wählen Sie mit [TUNE +/-] (5/6) HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, drücken Sie [ENTER] (3).

Navigieren Sie mit [TUNE +/-] (5/6):

DIMMERSTUFE: Wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe.

EIN-HELLIGKEIT: Gibt die Helligkeit an, wenn das Gerät Befehle empfängt.

WERKSEINSTELLUNGEN:

In SYSTEMEINSTELLUNGEN mit [TUNE +/-] (5/6) JA für Werkseinstellungen wählen.