

En mode FM / DAB, un menu d'options est disponible.

Maintenez [MENU] (4) enfoncé pour accéder aux options.

Naviguez avec les boutons [TUNE +/-] (5/6).

Appuyez sur [ENTER] (3) pour sélectionner.

DRC (Dynamic Range Compression) : Réduit les différences entre les sons les plus forts et les plus faibles.

PRUNE : Supprime toutes les stations invalides indiquées par un « ? » devant le nom dans la liste.

Menu **RÉGLAGES SYSTÈME** :

HEURE : (confirmez chaque fois avec [ENTER] (3))

Maintenez [MENU] (2) enfoncé.

Sélectionnez « Réglages système » avec [TUNE +/-] (5/6), confirmez [ENTER] (3).

Sélectionnez « Régler heure/date ».

Réglez l'heure (heures, minutes) puis la date avec [TUNE +/-] (5/6).

Format 12/24 h : choisissez 12 ou 24h.

Format date : JJ-MM-AAAA ou MM-JJ-AAAA.

ALARME :

Choisissez Alarme 1 ou 2.

Appuyez sur [ENTER] (3) pour lancer l'assistant.

Sélectionnez « On ou OFF » avec [TUNE +/-] (5/6), validez [ENTER] (3).

Naviguez avec [TUNE +/-], validez avec [ENTER].

Paramétrez : ALARME ON, fréquence (quotidienne, unique...), heure, source (Buzzer/DAB/FM), volume, durée (15/30/45...).

Une fois l'alarme activée, confirmez toutes les opérations précédentes.

Activer/désactiver l'alarme en veille : En mode veille, appuyez sur [EQ/RPT] (10).

VEILLE :

En mode ON, entrez dans MENU, réglage VEILLE. Choisissez 15/30/45/60/90 minutes, validez avec [ENTER] (3).

Mise à jour auto :

Choisissez la source pour la mise à jour heure/date : Depuis n'importe/DAB/FM ou pas de mise à jour.

RÉTROÉCLAIRAGE :

Sélectionnez RÉTROÉCLAIRAGE avec [TUNE +/-] (5/6), appuyez [ENTER] (3).

Avec [TUNE +/-] :

NIVEAU DE GRIS : choisissez l'intensité.

Luminosité marche : luminosité quand l'appareil reçoit des commandes.

RÉINITIALISATION D'USINE :

Dans RÉGLAGES SYSTÈME, sélectionnez OUI avec [TUNE +/-] (5/6).