

En modo FM / DAB hay un menú de opciones.

Mantenga pulsado [MENU] (4) para acceder a las opciones.

Navegue con los botones [TUNE +/-] (5/6).

Pulse [ENTER] (3) para seleccionar.

DRC (Compresión de rango dinámico) : Reduce las diferencias entre el audio más alto y más bajo.

PRUNE : Elimina todas las emisoras inválidas marcadas con « ? » delante del nombre.

Menú **CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA** :

HORA : (confirme cada vez con [ENTER] (3))

Mantenga pulsado [MENU] (2).

Seleccione « Configuración del sistema » con [TUNE +/-] (5/6), confirme con [ENTER] (3).

Seleccione « Ajustar hora/fecha ».

Ajuste hora (horas, minutos) y fecha con [TUNE +/-] (5/6).

Formato 12/24 h : elija 12 o 24h.

Formato fecha : DD-MM-AAAA o MM-DD-AAAA.

ALARMA :

Seleccione Alarma 1 o 2.

Pulse [ENTER] (3) para iniciar el asistente.

Seleccione « On u OFF » con [TUNE +/-] (5/6), confirme [ENTER] (3).

Navegue con [TUNE +/-], confirme con [ENTER].

Configure: ALARMA ON, frecuencia (diaria, una vez...), hora, fuente (Zumbador/DAB/FM), volumen, duración (15/30/45...).

Tras seleccionar la alarma ON, confirme todas las operaciones previas.

Activar/desactivar alarma en modo espera : En espera, pulse [EQ/RPT] (10).

SLEEP (Reposo) :

En modo ON, entre al menú, ajuste SLEEP. Puede elegir 15/30/45/60/90 minutos, confirme con [ENTER] (3).

Actualización automática :

Elija si la radio actualiza hora/fecha: Desde cualquier/DAB/FM o sin actualización.

RETROILUMINACIÓN :

Seleccione RETROILUMINACIÓN con [TUNE +/-] (5/6), pulse [ENTER] (3).

Con [TUNE +/-] :

NIVEL DE ATENUACIÓN : elija el nivel de brillo.

Brillo encendido : brillo cuando el dispositivo recibe comandos.

RESTABLECER FÁBRICA :

En CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, seleccione SÍ con [TUNE +/-] (5/6).